


# Antenneforeningen af 1992, Fynshav



Aktuel kanalliste, gyldig fra d. 1. oktober 2020

## Fjernsynsprogrammer:

Nr.	Program	Sprog	System	Kanal	MHz	Lyd
1	DR1 <sup>HD</sup> / DR Tegnsprog	Dansk	MPEG-4	D9	178,00	5.1
2	TV2 <sup>HD</sup> / TV2 Sport <sup>HD</sup> / TV-Syd <sup>HD</sup>	Dansk	MPEG-4	D10	186,00	5.1
3	DR2 <sup>HD</sup> / DR Ramasjang <sup>HD</sup> / Folketinget <sup>HD</sup> / TV2-Syd / SYD /	Dansk	MPEG-2/4	D11	194,00	5.1
4	TV2 Charlie <sup>HD</sup> / TV2 News <sup>HD</sup> / DK4	Dansk	MPEG-2/4	D12	202,00	5.1
5	ARD <sup>HD</sup> / ZDF / TV2 Fri <sup>HD</sup>	Dansk/ Tysk	MPEG-2/4	D13	210,00	5.1
6	Arte / ONE / Phoenix	Tysk	MPEG-2	D14	218,00	5.1
7	ZDF Info / ZDF Neo / Kika / 3-Sat	Tysk	MPEG-2	D15	226,00	5.1
8	Discovery <sup>HD</sup> / Animal Planet <sup>HD</sup> / National Geo. <sup>HD</sup>	Dansk/ Engelsk	MPEG-4	D16	234,00	5.1
9	Reserve			D17	242,00	5.1
10	Reserve			D18	250,00	5.1
11	Reserve			D19	258,00	5.1
12	Reserve			D20	266,00	5.1
13	NDR / WDR / MDR / HR / SWR / BR	Tysk	MPEG-2	D23	290,00	5.1
14	Servus TV <sup>HD</sup>	Tysk	MPEG-4	D24	298,00	5.1
15	SAT1 / PRO7 / Kabel1 / Nick/MTV+ RTL / RTL2 / Super-RTL / VOX	Tysk	MPEG-2	D25	306,00	5.1
16	WELT / N-TV / Euronews Fr. / SAT1 Gold / Comedy Central / Sport 1 / Eurosport 1 Deutschland	Tysk/ Fransk	MPEG-2	D26	314,00	5.1
17	CNN / Sky News	Engelsk	MPEG-2	D27	322,00	5.1
20	Kanal 5 <sup>HD</sup> / Kanal 4 <sup>HD</sup>	Dansk	MPEG-4	S31	386,00	5.1
21	TV3 Sport1 <sup>HD</sup> / Viasat TV3 <sup>HD</sup> / Viasat 3+ <sup>HD</sup>	Dansk	MPEG-4	S32	394,00	5.1
22	TV2 News <sup>HD</sup> / ID Investigation Discovery / Disney Channel	Dansk	MPEG-4	S33	402,00	5.1
23	Eurosport 1 <sup>HD</sup> / TV2 Zulu <sup>HD</sup> / Eurosport 2 <sup>HD</sup>	Dansk	MPEG-4	S34	410,00	5.1

DVB-C: QAM=256, Symbolrate=6500KB / 6,5MB

Pakke 2

TVet skal indstilles til Kabel TV (ikke Antenne eller Luft).. For at finde vores programmer, vælg da "fuld søgning". Hvis du har mulighed for det så vælg, så mange parametre som muligt (QAM=256, Symbolrate=6500KB el. 6.5MB NET-ID=0)

Hvis TVet ikke finder nogen programmer, skal de evt. søges manuelt; Vælg "manuel søgning" og indtast første frekvens (178MHz) + så mange parametre som muligt (QAM=256, Symbolrate=6500KB el. 6.5MB NET-ID=0). Vælg herefter søg og indtast næste frekvens o.s.v.

## Radioprogrammer:

Nr.	Program	Frekvens MHz	Nr.	Program	Frekvens MHz
1		90,50	7	RSH (Tysk)	95,60
2	DR P4SYD	100,60	8	Radio Als	89,50
3	DR P3	91,50	9	DR P2	104,10
4	NDR 1 SH (Tysk)	92,40	10	Skala FM	104,80
5	NDR 2 (Tysk)	102,90	11	Radio Mojn	105,30
6	NDR Kultur (Tysk)	97,90	12	Radio Nova	105,80

Rev. 3. oktober 2020 TP.